

CONNESSIONE CON CAVETTO DEL RADIOCOMANDO I.C. MINI
CABLE CONNECTION I.C. MINI
CONNECTION PAR CABLE DU RADIOCOMMANDE I.C. MINI
CONNECCION POR MEDIO DE CABLE DEL CONTROL REMOTO DEL I.C. MINI
VERBINDUNG DER FERNBEDIENUNG MITTELS KABEL I.MINI

IT

Ricordiamo a tutti i nostri clienti che il radiocomando deve essere collegato tramite il cavo solo alla scheda rx/tx o alla sua prolunga e per nessun motivo deve essere collegato alla seriale della scheda madre, fig.1

EN:

We would like to remind all of our customers that the rdioccontrol must be connected via the cable only to the rx/tx board or its extension and for no reason must be connected to the mother board serial port, fig.1

FR

Nous rappelons à notre clientèle que la radiocommande doit être branchée par le câble exclusivement à la carte rx/tx ou à sa rallonge ; ne connectez en aucun cas la radio commande à la porte sérielle de la carte mère , fig.1

DE

Wir möchten alle unsere Kunden nochmals darauf hinweisen, dass die Funksteuerung nur an die Rx/Tx-Karte oder deren Verlängerung, aber niemals an die serielle Schnittstelle der Hauptplatine angeschlossen werden darf, abb. 1

ES

les recordamos a nuestros clientes que el radiocomando debe conectarse a través del cable sólo a la tarjeta rx/tx o a su alargador y por ningún motivo debe conectarse al puerto serial de la placa madre, fig.1

