

**CONNESSIONE CON CAVETTO DEL RADIOCOMANDO I.C. MINI**  
**CABLE CONNECTION I.C. MINI**  
**CONNECTION PAR CABLE DU RADIOCOMMANDE I.C. MINI**  
**CONNECCION POR MEDIO DE CABLE DEL CONTROL REMOTO DEL I.C. MINI**  
**VERBINDUNG DER FERNBEDIENUNG MITTELS KABEL I.MINI**

**IT**

Ricordiamo a tutti i nostri clienti che il radiocomando deve essere collegato tramite il cavo solo alla scheda rx/tx o alla sua prolunga e per nessun motivo deve essere collegato alla seriale della scheda madre, fig.1

**EN:**

We would like to remind all of our customers that the rdioccontrol must be connected via the cable only to the rx/tx board or its extension and for no reason must be connected to the mother board serial port, fig.1

**FR**

Nous rappelons à notre clientèle que la radiocommande doit être branchée par le câble exclusivement à la carte rx/tx ou à sa rallonge ; ne connectez en aucun cas la radio commande à la porte sérielle de la carte mère , fig.1

**DE**

Wir möchten alle unsere Kunden nochmals darauf hinweisen, dass die Funksteuerung nur an die Rx/Tx-Karte oder deren Verlängerung, aber niemals an die serielle Schnittstelle der Hauptplatine angeschlossen werden darf, abb. 1

**ES**

les recordamos a nuestros clientes que el radiocomando debe conectarse a través del cable sólo a la tarjeta rx/tx o a su alargador y por ningún motivo debe conectarse al puerto serial de la placa madre, fig.1

